
- 1. Инсталация на софтуер за виртуализация
 - а. Разрешаване на виртуализацията от биоса
 - b. Стартиране на скрипт през notepad със екстеншън .bat за да инсталирам инсталационните файлове на hyper-v на windows 11 home edition

```
pushd "%~dp0"
dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\*Hyper-V*.mum >hyper-v.txt
for /f %%i in ('findstr /i . hyper-v.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i"
del hyper-v.txt
Dism /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Hyper-V -All /LimitAccess /ALL
pause
```


с. Инсталация на Hyper-V със power shell script и рестартиране

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All


- 2. Конфигурация на Виртуализациятта и сваляне на windows server 2019.iso
 - a. https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/download-windows-server-2019 сваляне на windows server от линка.
 - b. Настройка на Hyper-V: Actons>Hyper-V Settings.




с. Задаване на твърдо дисково пространство за сървъра




d. Задаване местоположение на сървъра




Създаване на виртуален суич.




Задаване на име и параметри на суича според нуждите.




е. Създаване на нова виртуална машина. Actions>New>Virtual Machine.




f. Next>Change Default Name > Next> Check Generation 2 > Next> Enter desired Ram memory size for the virtual machine > Next>Chose default switch or custom made one > Next>Choose storage size and location for the virtual drive> Next>Next>Finish g. Настройка на виртуалният сървър. Server-name > Settings




h. Add hardware> SCSI Controller > Add > Apply , добавяме контролера за да можем да добавим виртуалният dvd чрез него



i. Hастройка на SCSI Cintroller> DVD Drive>Add - добавяме виртуален dvd rom




 j. Настройка на DVD Drive>Image file>Path to windows server iso file>Apply слагаме виртуалният диск във виртуалният DVD Drive




k. Найстройка на Firmware> 1. DVD Drive > 2. Hard Drive > 3. Network Adapter> Apply - задаване на приоритет откъде да зарежда машината при стартиране, слагаме на 1 място dvd защото от него ще инсталираме

Windows Server.



I. Стартиране на машината с бутон connect следва стандартна инсталация на windows server избирайки между вариянт core или GUI, core варианта е за предпочитане тъй като е по лек и по сигурен.

Virtual Machine specs



Post installation tasks

1.Set name of the host to : SRV-CORE; Open power shell

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - powershell

C:\Users\Administrator>powershell


Windows PowerShell


Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> __
```

```
PS C:\Users\Administrator> Rename-Computer -NewName "SRV-CORE" -Restart_
```


2. Set the workgroup to WSALAB sconfig>1>W>WSALAB





3. Change the time zone to Bulgaria

sconfig>9>Change time zone>Sofia>Apply



4. Create new administrator user named labadmin with password Password1 and full name Lab Admin

sconfig>3 > enter name> enter password 2 times

```
In a workgroup environment, specify username.

Enter account to join local Administrators group (Blank=Cancel): labadmin_____
```

Proof

```
_ 0 x
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:\Users\Administrator> Get-LocalGroupMember -Group "Administrators"
ObjectClass Name
                                       PrincipalSource
User SRV-CORE\Administrator Local
User SRV-CORE\labadmin Local
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> Get-Date
Monday, March 25, 2024 2:31:07 AM
PS C:\Users\Administrator> Get-TimeZone
                            : FLE Standard Time
: (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
: FLE Standard Time
DisplayName
StandardName
DaylightName
BaseUtcOffset
                              : FLE Daylight Time
                               : 02:00:00
SupportsDaylightSavingTime : True
PS C:\Users\Administrator> S_
```